

FusionSolar

通信再接続マニュアル

(新型PCS版)

自宅のルーターを買い替えられた時や
オフラインとなり発電情報を閲覧できない時などの対処法資料です。

1. PCSとの接続

- 「サービス」→「設備の試運転」をタップします。
- PCS右側面の中段にあるラベルの下側のQRコードをスキャンします。
- Wifi初期パスワードはスキャンしたラベルに記載されています。
ログインは設置業者、パスワードは「0000000a」です。
- アプリ設定は手順「2」へ続きます。



※SIMカード+NECルーター(HT100LN)をご利用のお客様は、[DMMエネルギー 資料ダウンロード](#)の
その他 資料 欄にごございます【DMM.make solar:SIMカード+NECルーター(HT100LN) 設定手順書】をご確認ください。

2. 遠隔監視の設定

- 「切断」をタップします。
- IPアドレスをDHCPサーバから自動取得する場合は「DHCP」を有効にしてください。
IPアドレスを手動で設定する場合は各項目を入力してください。
完了後、「送信」をタップしてください。



2. 遠隔監視の設定

- FusionSolarを用いて遠隔監視する場合はチェックを有効化します。
- 「IPアドレスの自動取得」を有効化していること、手動の場合はIPアドレスなどの項目が正しく設定されていることを確認します。

